

7 MONTAGEVORSCHRIFTEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Rohr einlegen

Schieben Sie das kalibrierte Rohr bis zum Anschlag in das Pressfitting, so dass das Rohr im Sichtfenster sichtbar ist.



Verpressen

Öffnen Sie den Pressbackenkopf. Legen Sie die Verbindung mit der Führungssicke der Presshülse in die dafür vorgesehene Rille des Pressbackenkopfes.

Schließen Sie die Pressbacken und beginnen Sie mit dem Pressen. Die Pressmaschine muss den gesamten Arbeitsgang durchführen.

Die Pressbacke muss die gesamte Presshülse nach dem Verpressen vollständig umhüllen.

Mehrmals auf die gleiche Presshülse pressen ist nicht gestattet.



Öffnen Sie den Pressbackenkopf nach dem Verpressen und kontrollieren Sie, ob das Rohr noch bis zum Anschlag montiert ist, sodass die Sichtfenster vollständig die Farbe des Rohres angenommen haben.

Garantie

Wenn eine Verpressung nicht korrekt ausgeführt wird, unter anderem durch eine falsche Platzierung des Fittings in den Pressbackenkopf, oder durch die Verwendung einer Pressbacke mit einem unangemessenen Profil, muss man die gesamte Verbindung aus dem System entfernen und ersetzen. In keinem Fall darf man zweimal mit unterschiedlichen Pressbacken verpressen. Entfernen der gesamten Verbindung bedeutet, dass man sowohl den Fitting, als auch den verpressten Teil des Rohres entfernen und ersetzen muss. Diese Regel gilt auch dann, wenn sich der Fitting nach der Installation aus irgendeinem Grund aus dem Rohr gelöst hat.



Die Henco-Pressfittings sind mit einer fest montierten Hülse ausgestattet. Die Hülsen dürfen in keinem Fall durch den Anwender selbst entfernt werden. Wenn das der Fall ist, hat